

## Einstellen der Bremswirkung mit Innensechskantschlüssel SW4:

- Drehen im Uhrzeigersinn: Bremswirkung wird stärker
- Drehen gegen Uhrzeigersinn: Bremswirkung wird schwächer

