Programm:
 LEVEL 2
 Seite 1 von 24

 Artikel:
 V11-14




Aufbaupersonal:





### ETAGENBETT-KOMBINATIONEN





Stand: 02.09.2019

Die Etagenbett-Kombination ist zwingend an der Wand zu montieren, siehe Details Wandmontage.

Bei unsachgemäßer Installation oder durch nicht von Fachhandwerkern vorgenommenes Arbeiten können Ablösungen, Brüche oder Funktionsstörungen mit möglichen Schäden an Personen, Gegenständen oder Tieren auftreten. Alle gegebenen

Anweisungen sind strikt zu beachten.

Programm: LEVEL 2 Seite 2 von 24

V11-14

Artikel:

Stand: 02.09.2019



## möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





## INHALTSVERZEICHNIS:

INHALT:		SEITE:
1.	Montage und Pflegeanweisung	03
2.	Sicherheit	04
3.	Aufstellmaße	05
4.	Montage Unterbauschrank VH45	06 - 07
<b>5</b> .	Montage Unterbauschrank VH46	08 - 09
6.	Montage Liege oben VL3	10 - 12
<b>7</b> .	Montage Liege oben VL4	13 - 15
8.	Montage Liege oben VTP	16
9.	Montage Treppe VTR	17 - 18
10.	Montage Gruppe	19 - 23
11. Detail Wandmontage		21
12. Detail Bandmontage		24

### möbelfabrik rudolf

Lieber Kunde. Bitte aufbewahren !

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben. Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert. Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
   Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
  - Die Dubei sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenneit auszuwanien. Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung

Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.

Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen

Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

#### Qualität

All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.



Stand: 02.09.2019 Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG Erstelldatum: 09.07.2019

Programm: LEVEL 2 Seite
4 von 24



### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





### 2. SICHERHEIT

V11-14

#### SICHERHEITSHINWEIS:

Die Betten sind gefertigt nach DIN 747. Diese empfiehlt, dass das obere Bett der Etagenbetten nur für Kinder ab 6 Jahren geeignet ist. Die anzuwendende Norm geht bei Hochbetten davon aus, dass Kinder unter 6 Jahren die Gefahr des Herunterstürzens noch nicht abschätzen, auf dem Bett toben und trotz normgerechter Absturzsicherung stürzen können. Diese strenge Norm gilt für alle auf dem Markt befindlichen Hochbetten in der EU.



Artikel:

Es ist untersagt das Produkt ohne Matratze auf der Schlaffläche zu benutzen!

#### MAXIMALE MATRATZENHÖHE:

Die obere Liege VL2-L/R darf nur mit eine maximalen Matratzenhöhe von 20cm verwendet werden. Dies ist auf der Innenseite der Liege durch den aufgeführten Aufkleber gekennzeichnet und darf in keinem Fall überschritten werden.



#### **KENNZEICHNUNG:**

Es ist strengstens verboten, Sicherheits- und Schutzvorrichtungen (Aufkleber) vom Gerät zu entfernen.

#### **BODEN-UND WANDBESCHAFFENHEIT:**

Überprüfen Sie vor und nach der Montage, dass der Boden und die Wand, an der das Produkt befestigt wird, die richtigen Eigenschaften aufweisen und, dass die gelieferten und verwendeten Beffestigungselemente, in der lage sind der erzeugten Widerstands-kraft zu widerstehen.

Programm: LEVEL 2 Seite 5 von 24



### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







## **AUFSTELLMABE**

V11-14

Artikel:





Seite von 24 Programm: LEVEL 2 VH45-L/R

Artikel:

Stand: 02.09.2019




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





## UNTERBAUSCHRANK MIT **KLEIDERSTANGE**



Programm: LEVEL 2 Seite 7 von 24




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







Seite von 24 Programm: LEVEL 2 VH46-L/R

Artikel:

Stand: 02.09.2019




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





## UNTERBAUSCHRANK MIT EINLEGEBÖDEN



Programm: LEVEL 2 Seite 9 von 24

VH46-L/R

Artikel:

Stand: 02.09.2019




## möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 02.07.2019



Programm: LEVEL2 Seite
10 von 24




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





## LIEGE OBEN 90/200




G04 2 Maxifix-Bolzen 28




Artikel:

VL3









Programm: LEVEL2 Seite 11 von 24




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 23.08.2019



Seite von 24 LEVEL2 Programm: 12




## möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







Stand: 11.02.2020

Programm: LEVEL2 Seite 13 von 24



### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:






## LIEGE OBEN 90/200

Abb. Ausführung RECHTS Ausführung LINKS = alle Schritte


VL4

Artikel:

Stand: 02.09.2019











Erstelldatum: 23.08.2019



# **MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG** möbelfabrik rudolf Seite von 24 Programm: LEVEL2 Aufbaupersonal: Artikel: VL4 4x Detail Bandeinstellung siehe Anhang 3 C13 M 6 x 30 Zierkopf D11 4 Spax 4 x 40 Seko Ď11

Erstelldatum: 23.08.2019



Erstelldatum: 23.08.2019

Stand: 11.02.2020


Seite von 24 Programm: LEVEL 2

### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







Programm: LEVEL 2 Seite 17 von 24

Artikel:

Stand: 02.09.2019

**VTR** 




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





## TREPPE MIT 4 KLAPPEN



Programm: LEVEL 2 18 von 24






Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 01.07.2019



Programm: LEVEL 2 Seite 19 von 24



### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:






## V11-14

Artikel:

Abb. V11 & V13

V11-14

bei V12 & 14 spiegelbildlich montieren



Artikel:

Stand: 12.10.2023

V11-14

Programm: LEVEL 2 Seite 20 von 24




### möbelfabrik rudolf


Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 30.08.2019





Programm: LEVEL 2 Seite 21 von 24





Aufbaupersonal:






#### SICHERHEITSHINWEISE:

V11-14

Artikel:



- Montage sowie nachträgliche Einstellungen, dürfen nur von fachkundigem Personal durchgeführt werden.
- Vor der Montage ist der Boden und die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit zu prüfen (ggf. durch Probebohrung in der Wand mit kleinem Bohrerdurchmesser)




Stand: 12.10.2023

#### Jede Wandbefestigungsschraube muss eine Tragfähigkeit von 50kg aufweisen.



Erstelldatum: 30.08.2019

- Befestigungsmittel für die Wandmontage sind nicht beigepackt, da sie für die jeweilige Wandbeschaffenheit geeignet zu wählen sind.
- Bei von Massivwänden (z. B. Beton) abweichendem Mauerwerk, welches spezielle Befestigungsmittel erfordert, empfehlen wir ggf. eine Beratung durch den Fachhandel oder die Montage durch eine fachkundige Person.
- Beachten Sie, dass im Befestigungsbereich keine Elektroinstallationszonen und keine Ver- und Entsorgungsleitungen vorhanden sein dürfen und dass die Wand im gesamten Bereich des Möbels plan ist.



Programm: LEVEL 2 Seite 22 von 24




## möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:





Erstelldatum: 30.08.2019



Stand: 12.10.2023

Seite von 24 Programm: LEVEL 2




### möbelfabrik rudolf

Aufbaupersonal:







### Montage und Verstellung


### **Topfband**

### möbelfabrik rudolf




#### Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)


Höhenverstellung





Seitenverstellung












**Hinweis** 




#### max. ± 3mm

max. ± 2mm


max. ± 2mm

#### Deaktivierung der Dämpfung


(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviertr werden)












Tür einmal schließen und wieder öffnen Dämpfer ist deaktiviert

#### Aktivierung der Dämpfung



Hebel in gezeigte Richtung