MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL2

Artikel: VS808

ECKSCHRANK BEGEHBAR



Aufbaupersonal:

Typ 808-L Seite 2-18



Typ 808-R Seite 19-35



A29		2	B04		4
Griff			Griffschr. M4x25		
D03		39	D05		38
Spax 3,5 x 17 Seko			Spax 4 x 17 Ruko		
D12		19	D21		37
Spax 4x35 Kobo			Spax 5 x 80		
E02		64	F02		50
Euroschraube 12mm			Holzdübel D8x40		
G01		6	G02		6
Minifix-Geh. 15/19			Minifix-Bolzen		
G08		32	G20		12
Kofixbolzen 6mm			Rückwandhalter		
H01		5	H03		8
Verbindungbl. 80x15			Verbindungsplatte		
K33		4	K06		4
Band Lisene			Band 0.0 einschl.		
L04		19	Z12		1
Möbelfuß 19mm mit Zapfen			Inbusschlüssel SW4		
N03		1	N04		2
Schrankr. Lager Mi.			Schrankr. Lager Bo.		
C12		3			
M 6 x 28					
X13		38	X14		6
Bodenträger			Glasbodenträger		
Y04		19	Y05		3
Abdeckkappe 3mm			Abdeckkappe 5mm		
Y07		19	Y31		8
Abdeckkappe 10mm			Stützrohr Aufnahme		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Lieber Kunde, **Bitte aufbewahren !**

wir freuen uns, dass Sie sich für dieses Möbel entschieden haben.
Aus verpackungstechnischen Gründen wird das Möbel teilweise zerlegt geliefert.
Beachten Sie bitte nachfolgende Hinweise, die zur sachgerechten Montage
und Nutzung des neuen Möbels erforderlich sind.

- Montieren Sie die Möbelteile auf einer weichen und sauberen Unterlage um Beschädigungen zu vermeiden .
- Nur bei lot- und waagerechter Aufstellung ist die einwandfreie Funktion des Möbels gewährleistet.
- Verwenden Sie bitte nur die beigefügten Beschläge bzw. Einzelteile entsprechend den vorgesehenen Montageschritten.
- Ist für die Montage des Möbels eine Wandbefestigung vorgesehen, muss vor der Montage die Wand unbedingt auf ausreichende Tragfähigkeit geprüft werden (ggf. durch Probebohrung mit kleinem Bohrerdurchmesser).
  Die Dübel sowie die Schrauben sind passend zur Wandbeschaffenheit auszuwählen.
  Die Festigkeit der Wandbefestigung muss von fachkundigen Personen überprüft werden.
- Die Türen sind im Werk voreingestellt, müssen aber ggf. aufgrund örtlicher Bedingungen neu eingestellt werden.
- Elektroinstallationen dürfen nur vom fachkundigen Personen ausgeführt werden.

Aufgrund der Gefährdung durch eine fehlerhafte Montage ist die Montage ausschließlich durch fachkundigen Personen nach den Vorschriften dieser Montage- und Pflegeanweisung vorzunehmen. Bei nicht vorschriftsmäßiger bzw. nicht fachmännischer Montage wird bei Personen- oder Sachschäden keinerlei Haftung übernommen.

Pflegeanweisung
Bitte entfernen Sie aufgetretene Verunreinigungen im möglichst frischen Zustand mittels Papierwischtuch oder weichem, sauberen Tuch (trocken oder feucht). Bei Feuchtreinigung ist mit saugfähigem Papierwischtuch nachzureiben. Die Reinigung geschieht vorzugsweise mit reinem (warmem) Wasser, Schmier- oder Kernseifenlösung und/oder üblichen für Möbeloberflächen geeigneten Reinigungslösungen OHNE scheuernde Bestandteile in Konzentrationen nach Angaben des Herstellers. Reinigungsmittel sollten mit reinem Wasser restlos entfernt werden und danach sollte die Oberfläche trocken gewischt werden. Zum Entfernen von Verschmutzungen, die mit wässrigen Lösungen nicht entfernbar sind, kann z.B. mit Alkohol (Spiritus) und weichen Tüchern gearbeitet werden. Dies jedoch nicht auf farbig lackierten Oberflächen.
Beim Umgang mit Lösungsmitteln die vom Hersteller angegebenen Unfallverhütungsvorschriften einhalten!

Beanstandungen
Sollte ein Teil fehlen oder beschädigt sein, kreuzen Sie dieses bitte deutlich auf der Montageanleitung an und schicken diese Ihrem Fachhändler zu.

Die Montageanleitung ist nach der Montage unbedingt dem Endkunden zu übergeben

Konstruktions-, Farb- und Materialänderungen im Rahmen des technischen Fortschritts vorbehalten.

Qualität
All unsere Produkte tragen das Gütezeichen der Deutschen Gütegemeinschaft Möbel e. V. und entsprechen somit den strengen - vom RAL überwachten - Güte- und Prüfbestimmungen. Der Genehmigungsausweis beweist, dass das Möbel güte- und schadstoffgeprüft wurde. Unsere Möbel tragen das RAL-Gütezeichen und sind somit auf Schadstoffe, Qualität, Belastbarkeit und Langlebigkeit geprüft sowie umweltfreundlich und ressourcenschonend hergestellt.

Gütezeichen RAL
Deutsche Gütegemeinschaft Möbel

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 2 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	



Aufbaupersonal:

1.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		
D03		6
Spax 3,5 x 17 Seko		
L04		6
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		



2.



E02		4
Euroschraube 12mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
G20		2
Rückwandhalter		

3.



F02		4
Holzdübel D8x40		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 3 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



4.



5.



E02		4
Euroschraube 12mm		

F02		4
Holzdübel D8x40		

G20		2
Rückwandhalter		

G08		6
Kofixbolzen 6mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 4 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

6.



X13		6	D05		6	N04		2	N03		1	C04		3
Bodenträger			Spax 4 x 17 Ruko			Schrankr. Lager Bo.			Schrankr. Lager Mi.			M 6 x35 SEKO		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 5 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

7.



Y05		2	Y07		10
Abdeckkappe 5mm			Abdeckkappe 10mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 6 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

8.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		
D03		5
Spax 3,5 x 17 Seko		
L04		5
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		



9.



E02		4
Euroschraube 12mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
G20		2
Rückwandhalter		

10.



E02		8
Euroschraube 12mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
G20		4
Rückwandhalter		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 7 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	



Aufbaupersonal:

11.



E02		4
Euroschraube 12mm		

F02		4
Holzdübel D8x40		

G20		2
Rückwandhalter		

12.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 8 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

13.





14.





X13		32
Bodenträger		

D05		32
Spax 4 x 17 Ruko		

Y07		5
Abdeckkappe 10mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 9 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



15.







Y04		9	D12		9
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 10 von 35
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR

Aufbaupersonal:

16.



D03	4	Spax 3,5 x 17 Seko
F02	15	Holzdübel D8x40
Y31	8	Stützrohr Aufnahme
L04	4	Möbelfuß 19mm mit Zapfen
D21	20	Spax 6 x 80
E02	8	Euroschraube 12mm

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 11 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

17.



F02		3	H03		2	Y07		4
Holzdübel D8x40			Verbindungsplatte			Abdeckkappe 10mm		
D21		4	E02		4	Y05		1
Spax 6 x 80			Euroschraube 12mm			Abdeckkappe 5mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 12 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



18.



Y04		4	D12		4	E02		4	H01		5	D03		20
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo			Euroschraube 12mm			Verbindungbl. 80x15			Spax 3,5 x 17 Seko		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 13 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	



Aufbaupersonal:

19.



20.



D21		13	F02		8
Spax 6 x 80			Holzdübel D8x40		

G01		6	G02		6
Minifix-Geh. 15/19			Minifix-Bolzen		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 14 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

21.



22.



D03		4	L04		4		
Spax 3,5 x 17 Seko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen				

G08		8	X14		6		
Kofixbolzen 6mm			Glasbodenträger				

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 15 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

23.



Y04		6	D12		6
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 16 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



24.



E02		24	H03		6
Euroschraube 12mm			Verbindungsplatte		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 17 von 35	
Artikel:	VS808-L	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

25.



A29		2	B04		4	K06		4	K33		4
Griff			Griffschr. M4x25			Band 0.0 einschl.			Band Lisene		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

Montage und Verstellung

Topfband

möbelfabrik rudolf

Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)

Höhenverstellung



max. ± 3mm

Seitenverstellung



max. ± 2mm

Tiefenverstellung



max. ± 2mm

Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!



Deaktivierung der Dämpfung

(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviertr werden)



Hebel in gezeigte Richtung



Tür einmal schließen und wieder öffnen



Dämpfer ist deaktiviert

Aktivierung der Dämpfung



Hebel in gezeigte Richtung

Copyright © 2018 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm: LEVEL2

Artikel: VS808-R

ECKSCHRANK BEGEHBAR



Aufbaupersonal:

1.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		
D03		6
Spax 3,5 x 17 Seko		
L04		6
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		



2.



E02		4
Euroschraube 12mm		
G20		2
Rückwandhalter		
F02		4
Holzdübel D8x40		

3.



F02		4
Holzdübel D8x40		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 20 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



4.



5.



E02		4
Euroschraube 12mm		

G20		2
Rückwandhalter		

F02		4
Holzdübel D8x40		

G08		6
Kofixbolzen 6mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 21 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

6.



X13		6	D05		6	N04		2	N03		1	C12		3
Bodenträger			Spax 4 x 17 Ruko			Schrankr. Lager Bo.			Schrankr. Lager Mi.			M 6 x 28		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 22 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

7.



Y05		2	Y07		10
Abdeckkappe 5mm			Abdeckkappe 10mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 23 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

8.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		
D03		5
Spax 3,5 x 17 Seko		
L04		5
Möbelfuß 19mm mit Zapfen		



9.



E02		4
Euroschraube 12mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
G20		2
Rückwandhalter		

10.



E02		8
Euroschraube 12mm		
F02		4
Holzdübel D8x40		
G20		4
Rückwandhalter		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 24 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

11.



E02		4
Euroschraube 12mm		

F02		4
Holzdübel D8x40		

G20		2
Rückwandhalter		

12.



G08		6
Kofixbolzen 6mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 25 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

13.



14.



X13		32
Bodenträger		

D05		32
Spax 4 x 17 Ruko		

Y07		5
Abdeckkappe 10mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 26 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



15.







Y04		9	D12		9
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG



möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 27 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

16.



D03		4	F02		15	Y27		8
Spax 3,5 x 17 Seko			Holzdübel D8x40			Stützrohr Aufnahme		
L04		4	D21		20	E02		8
Möbelfuß 19mm mit Zapfen			Spax 6 x 80			Euroschraube 12mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 28 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

17.



F02		3	H03		2	Y07		4
Holzdübel D8x40			Verbindungsplatte			Abdeckkappe 10mm		
D21		4	E02		4	Y05		1
Spax 6 x 80			Euroschraube 12mm			Abdeckkappe 5mm		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 29 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

18.



Y04		4	D12		4	E02		4	H01		5	D03		20
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo			Euroschraube 12mm			Verbindungbl. 80x15			Spax 3,5 x 17 Seko		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 30 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

19.



20.



D21		13	F02		8	G01	6	G02	6
Spax 6 x 80			Holzdübel D8x40			Minifix-Geh. 15/19		Minifix-Bolzen	

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 31 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

21.



22.



D03		4	L04		4		
Spax 3,5 x 17 Seko			Möbelfuß 19mm mit Zapfen				

G08		8	X14		6		
Kofixbolzen 6mm			Glasbodenträger				

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 32 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

23.



Y04		6	D12		6
Abdeckkappe 3mm			Spax 4x35 Kobo		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 33 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:



24.



E02		24	H03		6
Euroschraube 12mm			Verbindungsplatte		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

MONTAGE- & PFLEGEANWEISUNG

möbelfabrik rudolf

Programm:	LEVEL2	Seite 34 von 35	
Artikel:	VS808-R	ECKSCHRANK BEGEHBAR	

Aufbaupersonal:

25.



A29		2	B04		4	K06		4	K33		4
Griff			Griffschr. M4x25			Band 0.0 einschl.			Band Lisene		

Copyright © 2019 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

Montage und Verstellung

Topfband

möbelfabrik rudolf

Einstellmöglichkeiten (3-dimensionale Verstellung)

Höhenverstellung



max. ± 3mm

Seitenverstellung



max. ± 2mm

Tiefenverstellung



max. ± 2mm

Hinweis

Den Scharniertopf nicht mit dem Hammer in die Bohrung einschlagen!



Deaktivierung der Dämpfung

(z.B. bei kleinen/leichten Fronten können einzelne Dämpfer deaktiviertr werden)



Hebel in gezeigte Richtung



Tür einmal schließen und wieder öffnen



Dämpfer ist deaktiviert

Aktivierung der Dämpfung



Hebel in gezeigte Richtung

Copyright © 2018 by Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG

DEMONTAGE LED EINBAUSTRAHLER

(Artikel muss separat bestellt werden)

Dieses Produkt enthält eine Lichtquelle der Energieeffizienzklasse **F**

①



②



③



④



⑤



⑥



Copyright © 2021 Möbelfabrik Fr.Rudolf & Sohn GmbH & Co. KG